

No. 12

Reemplazando el sello de la Boquilla Combo

Primero
Seguridad



1. Desajuste la parte posterior de la boquilla utilizando un clavo de 6"



2. Retire todo el conjunto de la parte posterior



3. Retire el resorte (NOZCSPR) del interior de la boquilla



4. Separe la corona (NOZCRING) y el sello (NOZCSEAL) del inserto (NOZCSIN) y de la parte posterior de la boquilla



5. Reemplace el sello (NOZCSEAL) en la corona (NOZCRING)



6. Coloque el ensamble del sello y el inserto (NOZCSIN) en la parte posterior de la boquilla



7. Inserte el resorte (NOZCSPR) y el conjunto de la parte posterior en la boquilla



8. Verifique que el sello (NOZCSEAL) este en la posición correcta



9. Ajuste la parte posterior utilizando el clavo de 6"

Cuidando de tu seguridad
JackpotTM
en tu labor

HydraboltTM
Condiciones extremas, alto rendimiento

ISO 9001:2008
International accreditation

New Concept Mining

New Concept Mining (Pty) Ltd
PO Box 125000, Alrode 1451
109 Adcock Ingram Avenue, Aeroton, South Africa
Fax 011 494 1060
Tel 011 494 6000
www.ncm.co.za

